Bezpečnostní pokyny k energetické sadě

EcoFlow River 3 Plus a EcoFlow Delta 3 Classic · rlink.cz · verze 1 ze dne 14. 11. 2026

Přečtěte si list před prvním zapnutím a nechte ho u sady. Plné znění je v návodu v balení.

	River 3 Plus	Delta 3 Classic
Typ (štítek)	EF-RV-H02-1	EF-DL3-C
Kapacita	286 Wh	1 024 Wh
Nejvyšší celkový výkon zásuvek	600 W	1 800 W
Nabíjení / provoz při teplotě	0–45 °C / −10 až 45 °C	stejně

Co smíte připojit

- Spotřebiče, jejichž **součtový příkon je pod výkonem v tabulce**. Příkon najdete na štítku spotřebiče. Při přetížení se sada vypne: odpojte nejnáročnější spotřebič a zapněte ji znovu.
- **Žádné kuchyňské a topné spotřebiče nad jmenovitý výkon** (konvice, toustovač, fén, přímotop). Nespoléhejte na funkci X-Boost, která nominální výkon obchází.
- Nepoužívejte sadu pro přístroje, na kterých závisí život (například umělá plicní ventilace). Kardiostimulátor, naslouchátko nebo jiný implantát: sada vytváří elektromagnetické pole, zeptejte se výrobce přístroje.
- Nenapájejte jí nářadí, kterým byste řezali nebo vrtali do zdi s elektroinstalací.
- Používejte jen příslušenství z naší sady, ne poškozené kabely a zástrčky.

Jak ji používat

- **Nenabíjejte ji bez dohledu a nezakrývejte ji.*** Větrací otvory musí zůstat volné. Nic na ni nestohujte, nepokládejte ji na deku ani do spacáku.
- Postavte ji na rovný pevný podklad, tak aby nespadla. Mimo dosah dětí a zvířat.
- Chraňte ji před teplem: ne k topení, ohni ani na přímé slunce. Ve stojícím autě na slunci teplota snadno přesáhne 45 °C.
- **Nesmí zmoknout ani spadnout do vody.** V dešti nebo u vody ji dejte do vodotěsného obalu. Zmoklou sadu nezapínejte.
- Při nárazu nebo pádu ji vypněte a ohlaste nám. Neotvírejte ji, neopravujte ji, nic do ní nezasouvejte.

Poškozená, nafouklá, zapáchá nebo je horká

1. **Přestaňte ji používat**, vypněte ji a odpojte kabely, pokud to jde bez rizika. Dotýkejte se jí v izolačních rukavicích.
2. Odneste ji na otevřené místo daleko od hořlavin, lidí a zvířat. Nenabíjejte ji a **neposílejte ji zásilkou**.
3. Volejte nás: **+420 730 605 001**. Při kouři nebo ohni volejte **112** a odejděte pryč, kouř nevdechujte. Hasí se vodou nebo vodní mlhou; výrobce dále uvádí písek, hasicí roušku, prášek a CO_2.

Sadu, která se dostala do vody, po vyschnutí už nepoužívejte a vraťte ji nám.

Přeprava

- Vezte ji **jen autem**, v původním obalu nebo pevně uchycenou. Nikdy ji neposílejte poštou ani kurýrem: kapacita nad 100 Wh z ní dělá nebezpečný náklad (ADR, UN 3480/3481). Cestující ji do letadla nesmí vzít (nad 160 Wh jen jako letecký náklad).

Výrobce a sada (doplní se při nákupu a před každým předáním)

Model: ☐ River 3 Plus ☐ Delta 3 Classic · Sériové číslo: _____
Výrobce (název a adresa ze štítku): _____
E-mail výrobce: _____ Osoba odpovědná v EU: _____

Provozovatel: RS s.r.o., IČO 08873585 · rlink@sro.rs · +420 730 605 001

*Zdroj: návody výrobce EcoFlow (ecoflow.com/eu/support/download). * = pravidlo půjčovny nad rámec návodu.*